

Benvenuti nella sezione d'installazione KOR-FX!

Il modo migliore per installare il tuo gilet KOR-FX è di guardare i nostri video dimostrativi. Abbiamo a vostra disposizione anche un documento in pdf: Setup.pdf con le istruzioni per l'uso. Se avete domande, si prega di utilizzare la sezione Supporto dei nostri forum o di mandare una mail a [info@korfx.com](mailto:info@korfx.com).

#### **Tasto di accensione**

- Per accendere il dongle, fare scorrere il tasto di accensione nella posizione "on".
- Se l'indicatore LED verde è fisso, il dongle è connesso al gilet.
- Se l'indicatore LED verde lampeggia lentamente può darsi che:
  - a) il gilet non sia acceso,
  - b) il gilet non è collegato al dongle, oppure che
  - c) il gilet è fuori portata.

#### **Collegare la chiavetta**

- Premere e tenere premuto il tasto di collegamento della chiavetta per 1,5 secondi per entrare in modalità "collegato". Il LED inizierà a lampeggiare.
- Premendo nuovamente, si esce dalla modalità di collegamento.  
Mentre il LED del dongle lampeggia, e dopo essersi assicurati che il gilet KOR-FX sia effettivamente acceso, premere il tasto di collegamento del gilet KOR-FX per un massimo di 10 secondi, o fino a quando il LED verde del dongle smetterà di lampeggiare e diventa fisso. Il gilet è ora collegato al dongle.
- Se il dongle è fuori portata o se hai problemi con la connessione Wi-Fi del tuo computer, devi collegare nuovamente il gilet al dongle. Questo dovrebbe risolvere tutti i problemi.

#### **Rotella del Volume**

- La Rotella del Volume ti permette di regolare il volume delle tue cuffie / altoparlanti.
- NOTA: Per migliorare gli effetti, la fonte audio connessa al dongle dovrebbe sempre essere al volume massimo. Una volta che il dongle e il gilet sono installati e in uso, non utilizzare i controlli audio del sistema. Devi usare invece la Rotella del Volume del dongle per controllare il volume delle tue cuffie / altoparlanti.

#### **Rotella di Controllo dell'Intensità**

- La Rotella di Controllo dell'Intensità serve a controllare l'intensità degli "effetti" che risentirai nel tuo gilet. È molto importante regolare l'intensità che desideri ottenere con il tuo gilet.
- Cambiare l'intensità può migliorare significativamente la tua esperienza e raccomandiamo di familiarizzare con i vari livelli d'intensità e con il loro modo d'interferire con i tuoi media.

#### **"Linea IN"**

- Si tratta della fonte d'ingresso audio di 3,5 mm del tuo televisore, tablet, console, telefono, PC, o portatile.

- Se usi un dispositivo con un uscita audio regolabile (come un portatile o un PC), assicurati che l'audio del lettore multimediale / gioco e sistema sia impostato su "alto". Il dongle ha bisogno della piena potenza audio per massimizzare gli effetti.

### **"Linea OUT"**

- Si tratta della fonte di uscita audio di 3,5 mm delle tue cuffie o altoparlanti.

## **IL GILET KOR-FX**

### **Tasto Su**

- Premere e rilasciare il tasto Su per aumentare l'ampiezza della vibrazione. Il volume dell'altoparlante si alzerà fino al raggiungimento del livello massimo, e una volta raggiunto il livello massimo, emetterà un segnale acustico.
- Premere e tenere premuto il tasto Su per 2 secondi per regolare il bilanciamento Destra / Sinistra. L'altoparlante emetterà due segnali acustici continui.
- Nella modalità di rettifica del bilanciamento Destra / Sinistra, di premere e rilasciare il tasto Su aumenterà la vibrazione del canale R del 2% e allo stesso tempo abbasserà del 2 % la vibrazione del canale L. L'altoparlante emetterà un suono. Se raggiunge la rettifica massima (un aumento del 10% per il canale R e una riduzione del 10 % per il canale L) l'altoparlante emetterà un altro suono.
- Nella modalità di rettifica del bilanciamento Destra / Sinistra, di premere e rilasciare il tasto Su per 2 secondi farà uscire da quella modalità. L'altoparlante emetterà due segnali acustici continui.
- La rettifica del bilanciamento Destra / Sinistra tuttavia non è necessaria, a meno che percepisci che gli effetti non sono uniformemente bilanciati.

### **Tasto Giù**

- Premere e rilasciare il tasto Giù per ridurre l'ampiezza delle vibrazioni. L'altoparlante emetterà – "giù" fino al raggiungimento del livello minimo, dopodiché, emetterà un segnale acustico.
- Nella modalità di rettifica del bilanciamento Destra / Sinistra, premere e rilasciare il tasto Giù diminuisce la vibrazione del canale R del 2% e allo stesso tempo aumenterà del 2 % la vibrazione del canale L. L'altoparlante emetterà un suono. Se raggiungi la rettifica massima (una diminuzione del 10% per il canale R e un aumento del 10 % per il canale L) l'altoparlante emetterà un altro suono.
- La rettifica del bilanciamento Destra / Sinistra tuttavia non è necessaria, a meno che percepisci che gli effetti non sono uniformemente bilanciati.

### **Tasto Modalità**

- Premere e rilasciare il tasto Modalità per cambiare il filtro. L'altoparlante emetterà "Filtro 1", "Filtro 2," o "Filtro 3."
  - a) Filtro 1 = Bassa Frequenza
  - b) Filtro 2 = Frequenza Media (Scelta Consigliata nella maggior parte delle situazioni)
  - c) Filtro 3 = Frequenza Media e Alta

- MODALITÀ DI PROVA ACUSTICA: Tenendo premuto il tasto Modalità per 2 secondi farà emettere delle vibrazioni a destra e a sinistra in modo che tu possa regolare il gilet e adattare meglio il suo posizionamento sul tuo corpo. Premere nuovamente il tasto delle modalità per uscire dalla Modalità Di Prova Acustica.

### **Tasto di Accensione**

- Tenere premuto il tasto di Accensione per 2 secondi per accendere l'unità. L'altoparlante emetterà "On" (acceso).
- Premere e mantenere premuto il tasto di Accensione per 2 secondi per spegnere l'unità. L'altoparlante emetterà "Off" (spento).
- Premere e rilasciare il tasto di Accensione per Attivare/Disattivare il miglioramento del canale. L'altoparlante emetterà "Effect on", "tone", "tone", "tone", o "Effect off." Questo disattiverà i filtri di frequenza.

**Collegamento della chiavetta** (Vedere la sezione " Dongle –Collegamento della chiavetta" per imparare ad associare il gilet al dongle))